

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

NEW SPRAY MEDICAL

NEW SPRAY MEDICAL è un disinfettante ad uso manuale o a svuotamento totale che non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali.

NEW SPRAY MEDICAL è particolarmente adatto alla disinfezione di spazi confinati, quali: automezzi, taxi, bus, stanze compreso il loro contenuto.

NEW SPRAY MEDICAL riduce la carica microbica ambientale esercitando anche un forte effetto deodorante. È attivo su batteri, lieviti, virus con involucro.

ISTRUZIONI PER L'USO

BOMBOLA A SVUOTAMENTO TOTALE: si utilizza in ambienti puliti, ogni bombola da 150 ml copre 4 mc di superficie. Nel caso di disinfezione dell'abitacolo di mezzi di trasporto: aprire cassetti, portaoggetti, cappelliere ecc; attivare l'impianto di climatizzazione e il ricircolo. Chiudere i finestrini. Posizionare la bombola spray in verticale alla base del sedile (lato passeggero) dell'abitacolo. Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo per consentire lo svuotamento totale. Uscire dall'abitacolo e chiudere la portiera. Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti. Arieggiare prima di utilizzare il veicolo.

Nel caso di disinfezione delle stanze utilizzare lo stesso procedimento avendo cura di posizionare la bombola al centro della stanza.

BOMBOLA AD USO MANUALE: erogare sulle superfici in modo uniforme, lasciare agire per 15 minuti. Ripetere il trattamento solo se necessario

CONFEZIONI

| Codice interno: | Imballo primario: | Imballo secondario: |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| PF20 | Bombola 150 ml | Scatola da 24 bombole |
| PF10 | Bombola 400 ml | Scatola da 12 bombole |

| Barcode | ITF | Misura scatola (mm) | Composizione pallet |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 8032584801100 | 18032584801109 | 330 l x 217 p x 154 h | 84 ct (7 piani x 12) |
| 8032584801209 | 18032584801208 | 240 l x 185 p x h 255 | 105 ct (5 piani x 21) |

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene allergizzanti ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

NEW SPRAY MEDICAL

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:
Benzalconio cloruro 0,5 g; Ortofenilfenolo 0,02 g; Propan-2-olo 31,00 g; profumo, propellenti q.b. 100,00 g.
Contiene: Citral, L-beta-pinene.

ATTIVITÀ

Il Benzalconio cloruro in sinergia con l'Ortofenilfenolo garantisce un completo spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi, lieviti e virus con involucro.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 21.534

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Pharma Trade Company srl - via Torazza 115-121 20861 Brugherio MB
tel 039 2142186 fax 039 2872944 info@pharmatrade.it www.pharmatrade.it